

Til VVS — installatøren

Generelle krav vedr. tilslutning af varmeanlæg til Strandby Varmeværk.

- Strandby Varmeværk har indført et max returtemperaturkrav, på max. 30°C, på årsbasis..
- Fremløbstemperaturen oplyses af Strandby Varmeværk. Afkølingen af fjernvarmevandet skal være størst mulig ved -12 °C udetemperatur. Radiatorydelse efter delta T på minimum 35°C
- Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 58°C og en max returtemperatur på 40 °C.
- **Det tilrådes kun at opsætte varmtvandsbeholdere til produktion af varmt brugsvand da varmeværket ikke kan garantere driftsforhold for varmeveksleres drift.**
- Der garanteres min. 2,0 mVs i differenstryk.
- Hovedhanerne er leveret plomberet, værket kontaktes senest dagen før idriftsættelse, for åbning af hovedhaner.
- Indreguleringsrapport og brugervejledning skal afleveres til værket, inden der bliver åbnet for hovedhanerne. Eksempel på indreguleringsrapport kan rekvireres hos Strandby Varmeværk, eller på www.strandbyvarmevaerk.dk
- Måleren placeres i fremløbet, reference måler i returløbet.
- Der henvises til "Tekniske leveringsbestemmelser", der kan rekvireres hos Strandby Varmeværk, eller på www.strandbyvarmevaerk.dk
- Der skal indsendes "Anmodning om tilslutning til Fjernvarmeforsyning" min. 14 dage før fjernvarmesticket ønskes indført.
- Er der spørgsmål til ovenstående eller til tilslutninger i øvrigt, står vi naturligvis til rådighed ved henvendelser til varmeværket.